### 手順 **3** で 風ないス を選択し、

決定 を押す。

風量と風向を調節して、 風が直接体に あたりにくくします。

# 風ないス

● [左右鳳ඛ]を押すと、風ないスと同時に左右に風向を変える ことができます。


● LIMA を押すと、風ないスは解除され 風向は「上下」に設定されます。

### ■フラップの向きと運転モード

フラップの向き 上向き

運転モード

冷房·除湿冷房 美肌冷房·除湿




フラップの向き 下向き

運転モード 暖房·加湿暖房 美肌暖房

決定

決定




『1/fゆらぎ』のリズムで フラップを上下させることで 心地よい風をお届けします。 室内温度が高めでも 涼しさを感じられます。

ゆらぎ

### 手順 **3** で ゆらぎ を選択し

● [ 左右風向 ] を押すと、ゆらぎと交互に左右に風向を変える ことができます。

● [\_トト風向] を押すと、ゆらぎは解除され 風向は「上下」に設定されます。



冷房・暖房を パワーアップした運転です。

# パワフル

### 手順 $oldsymbol{3}$ で $oldsymbol{\mathcal{N}}$ ワフル $oldsymbol{\delta}$ を選択し

●パワフル気流を設定すると下記の運転になります。

●冷房・除湿冷房・美肌冷房運転時 → パワフル冷房

●暖房・加湿暖房・美肌暖房運転時 → パワフル暖房





を押す。

### 風ないス気流について

- ●風量設定は「自動」になります。
- ●下記の運転中は風ないス気流を設定できません。 加湿、換気・空清、水で脱臭運転、カビショック運転、 へや干し運転、けつろ防止運転、るすばん換気運転
- ▶エコ自動風向「風向自動」の場合、またはエコ自動復帰 設定中のとき、快適工コ運転時は風ないス気流を設定 できません。**▶38, 39ページ**

#### ゆらぎ気流について


- ●風ないスとゆらぎを同時に設定することはできません。
- ●下記の運転中はゆらぎ気流を設定できません。 暖房、加湿暖房、加湿、美肌、水で脱臭運転、カビショック運転、 へや干し運転、けつろ防止運転、るすばん換気運転
- ●エコ自動風向「風向自動」の場合、またはエコ自動復帰 設定中のとき、快適工コ運転時はゆらぎ気流を設定で きません。 ▶38, 39ページ

### パワフル気流について

- ●パワフル気流中、運転音は大きくなります。
- ●停止中はパワフル気流を設定できません。
- ●下記の運転中はパワフル気流を設定できません。 快適工コ運転、除湿運転、加湿運転、換気・空清運転、 水で脱臭運転、カビショック運転、ヘや干し運転、 けつろ防止運転、るすばん換気運転
- ●パワフル気流を設定すると、下記の設定は一時的に 解除され、運転終了後もとの設定にもどります。 風ないス、ゆらぎ
- ●パワフル設定中、フラップは最適な角度に移動します。 設定を取り消すと、通常位置へもどります。(上下風向切時)
- ●パワフル設定中に [運転/停止] を押すと、パワフル気流は 解除され、運転を停止します。再度、運転/療止を押すと パワフル設定前の運転モードで運転を再開します。

# 快眠をサポートする

### 快眠運転



# 

室内の温度としつどをコントロールして、 快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

現在時刻が合っていることを確認し、 ᇫ を押す。

●合っていない場合は、時刻を合わせます。 ▶10ページ

快眠コース を選択し、 を押す。 決定



除湿冷房快眠で6:00に起床する場合

除湿冷房快眠を選択し、 決定 を押す。



冷房快眠、除湿冷房快眠、美肌冷房快眠、暖房快眠、 加湿暖房快眠、美肌暖房快眠から選べます。

で起床時刻に 決定 を押す。 合わせて



を押すごとに10分ずつ 変わり、押し続けると連続で変わります。

■起床時間を変更したいとき

快眠運転中に一一で運転時間を変更する。

**◆**●●を押すごとに 10 分ずつ変わり、

押し続けると連続で変わります。

●上記の手順 **1** ~ **4** を繰り返して変更することもできます。

■停止したいとき運転/停止を押す。

■取り消したいとき

終了/取消を押す。


●運転は続けます。

### 快眠運転について

●一度快眠運転を行うと、設定時刻は次回も記憶されています。 (リモコンの電池を交換すると、設定時刻は消えます。)

#### 〈快眠運転の上手な使いかた〉

●快眠運転は、3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の1時間前から (睡眠時間6時間の場合) 設定温度を1℃上げていきます。(V字型温度制御) 4時間以上の睡眠時間になるように起床時間を設定することをおすすめします。



- ●直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。
- ●下記の場合は快眠運転を設定できません。

現在時刻が設定されていないとき、時刻入/切タイマー設定中、切タイマー設定中

●終了後は、リモコン表示内容で運転を続けます。 標準設定時は、下表のしつど設定にもどります。

	除湿自動入	除湿自動切	
除湿冷房	55%	標準	
加湿暖房	45%		

### 快眠運転の内容について


運転内容によってしつど制御が異なります。 シーズンに合わせたお好みの設定を選択できます。

メニュー	設定温度	設定しつど[*1]	しつど制御内容
冷房快眠	18℃〜 32℃内で設定可能 <おすすめ設定温度> 26℃〜29℃ (設定温度を下げすぎると寝冷えのおそれがあります。)	切	しつど制御はしません
除湿冷房快眠		標準	標準の制御をします[※2]
美肌冷房快眠		_	高しつどを保ちます
暖房快眠	14℃~30℃内で設定可能	切	しつど制御はしません
美肌暖房快眠	146~306内で設定可能	_	高しつどを保ちます
加湿暖房快眠	14℃~ 22℃内で設定可能	標準	標準の制御をします[※2]

[※1]設定しつどは変更できません。 メニューから運転内容を選択してください。

#### [※2]標準の制御について

(睡眠時間6時間の場合)




標準…運転モード、設定温度から決定したしつど

### 加湿暖房快眠運転について

●加湿暖房快眠運転は、快眠に最適な温度・しつどをコントロールします。 設定温度は22℃以下にし、就寝時は低しつど、起床時は高しつどを保ちます。

# お肌にやさしい運転をする

### 美肌運転




# ままりいきます。 しつどを高めた運転を

しつどを高めた運転をします。 お肌が乾燥しやすい時期におすすめです。

を押す。



3 美肌冷房の場合



美肌冷房を選択し、

決定を押す。





● 美肌冷房:緑色が点灯 運転 美肌暖房:橙色が点灯

### 美肌運転について

- ●美肌冷房、美肌暖房から選べます。
- ●風量設定が自動になり、風ないス気流になります。
- ●相対しつどが高めになる運転を行います。
- ●運転音はやや大きくなります。
- ●しつど・風量は変えられません。
- ●お好みに合わないときは温度ボタンで調節 していただくか、ダイレクト運転ボタンで 運転モードを変えてください。

▶14~17ページ

- ■風向を変えたいとき 2218=ジ
- ■温度を変えたいとき ▶14~17ページ
- ■停止したいとき

運転/停止を押す。

- ●本体の運転ランプが消灯します。
- ●次回 牽転/停止 を押すと前回と同じ内容で運転します。 (リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。)


### ■取り消したいとき


ダイレクト運転ボタンで運転モードを変更する。▶14~17ページ

# タイマーを使う

### 切タイマー

タイマーは 1 回だけの運転 ですので、その都度設定し てください。





### ■取り消したいとき

終了/取消を押す。

または「切タイマー」を数回押して9時間30分後を表示させ、

もう一度 切が を押す。


### 切タイマー運転について

- ●運転停止する時間が、切タイマーの設定時間からずれることがあります。
- ●時刻入タイマーと同時に設定できます。 ▶28, 29ページ
- ●切タイマー設定中に 切がる を押すと、現在の設定時間が表示されます。
- ●下記の運転中は、切タイマーを設定できません。 快眠運転、水で脱臭運転、カビショック運転、 へや干し運転、るすばん換気運転、けつろ防止運転
- ●時刻タイマーを設定することもできます。

▶28, 29ページ

# タイマーを使う

タイマーは1回だけの運転 ですので、その都度設定し てください。



### タイマー設定について

- ●時刻入タイマーを予約すると、その時 刻にリモコンの設定温度となるように、 最長1時間前から運転を始めます。
- ●運転停止する時間が、時刻切タイマー の設定時間からずれることがあります。
- 下記の運転中は、時刻タイマーを設定 できません。

快眠運転、水で脱臭運転、 カビショック運転、ヘや干し運転、 るすばん換気運転、けつろ防止運転

# 時刻タイマーを設定する

おやすみ前やお目覚めの時間、帰宅時間 などに合わせてご使用になると便利です。

現在時刻が合っていることを確認し、 and the second を押す。

●合っていない場合は、時刻を合わせます。 **▶10ページ** 

タイマー設定を選択し、


決定



で設定したいタイマーを 選択し、 決定 を押す。

を押す。

切タイマーを23:30に設定する場合



で時刻を選択し、




を押す。 決定

を押すごとに

10分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。

●時刻タイマーを予約すると、同じ時刻が次回も記 憶されています。(リモコンの電池を交換すると、 記憶内容は消えます。)



#### お願い

次のような場合には、タイマーの再設定をしてください。

- ●電源プラグをコンセントから抜いたとき
- ●停電したとき
- ●ブレーカーが作動したとき
- ●リモコンの電池を交換したとき

# 時刻入 タイマー

### 手順 **3** で 時刻入タイマー を選択し、

決定を押す。





手順 **3** で 時刻切タイマー を選択し、

∖決定│を押す。



■タイマー設定を変更したいとき 手順 **1** ~ **3** を行い、**4** で 予約時刻変更 を選択し、 決定 を押す。

時刻を変更し、決定を押す。



 $lacksymbol{\blacksquare}$ すべてのタイマー設定を取り消したいとき $lacksymbol{\aleph}$  $lacksymbol{\aleph}$  $lacksymbol{N}$  $lacksymbol{\square}$  を選択し、 $lacksymbol{\square}$ 

決定を押す。


●本体のタイマーランプが消灯します。






### 組合せ予約について

- ●時刻切タイマーと時刻入タイマー、切タイマー(▶27ページ)と時刻入タイマーを組み合わせて予約ができます。 下記の例を参考にしてください。
- (例)●現在時刻が23:00(運転中)で、引き続き1時間運転し、7:00に再度運転させたいとき
  - 切タイマーを 1 時間後に設定する、または 時刻切タイマーを 0:00 に設定する。
  - ・時刻入タイマーを7:00に設定する。




(現在時刻 23:00 のとき、1 時間後に設定)

- ●現在時刻が15:00(停止中)で、19:00に運転を開始し、23:00に運転を停止したいとき
  - 時刻入タイマーを 19:00 に設定する。
  - 時刻切タイマーを23:00 に設定する、または 切タイマーを8時間後に設定する。



# お部屋の空気をきれいにする



# 

を押す。

で設定したい内容を 決定 を押す。 選択し、

で設定したいモードを 選択し、 決定 を押す。

■換気・空清を停止したいとき

運転/停止を押す。

- ●再度運転したいときは、<sub>運転/優山</sub>を押します。
- ■換気・空清を取り消したいとき

ダイレクト運転ボタンで運転モードを変更する。▶14~17ページ

換気設備として使用できます。

連続(24時間)換気

を5秒間押す。

24時間換気 を選択し、 決定

を選択し、

決定 を押す。

●設定を取り消すときは「切」を選択します。

機種タイプ	連続換気量(m³/h)	運転音(dB)
2.2kW ~ 2.8kW タイプ	28	38
3.6kW ~ 7.1kW タイプ	32	40

